


# la Sommelière


**RAFRAICHISSEUR DE BOUTEILLES**

**6 BOUTEILLES**

**Modèle CV6T**



*Merci de lire attentivement cette notice et la conserver*




## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Pour votre sécurité, veuillez respecter les mesures suivantes, ainsi que les précautions habituelles de sécurité électrique :

- Ne branchez pas l'appareil si le câble est endommagé. Dans ce cas, faites appel à un service professionnel, ne prenez aucun risque.
- Ne laissez pas les enfants ou des personnes inaptes se servir de l'appareil sans surveillance. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Avant le nettoyage de votre appareil assurez-vous qu'il est bien débranché et que personne ne s'en sert.
- Utilisez des produits détergents doux (neutre) pour nettoyer votre appareil. N'utilisez pas de produits acides ou décapants de quelques sortes.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Lorsque vous installerez votre appareil, laissez au moins 10 cm d'espace sur chaque côté et à l'arrière. Il faut que la ventilation puisse se faire autour de l'appareil pour garantir son bon fonctionnement.
- Cet appareil a été conçu et est garanti pour rafraîchir uniquement le vin ou les boissons mais en aucun cas de la nourriture ou autre substance.
- Ne jamais mettre de boissons chaudes dans l'appareil, attendre au moins que le liquide ait atteint la température ambiante.
- Ne pas placer l'appareil près de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Veuillez à placer l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne rien poser sur l'appareil
- Cet appareil est alimenté par un courant électrique. Afin de prévenir tout risque d'électrocution ne touchez pas l'appareil avec des mains humides, n'ouvrez pas l'appareil s'il est sur une surface humide, ou si vous vous trouvez vous-même sur une surface humide.
- Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur ou près de sources d'eau.
- Si vous déplacez votre appareil, assurez-vous de la faire en position horizontal, jamais à plus de 45°C (il contient un gaz réfrigérant, si vous l'avez transporté sans respecter cette contrainte attendez quelques heures avant de le brancher).
- Pour le débrancher ne tirez jamais sur le cordon, tirez à la base de la fiche.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour déplacer l'appareil.
- Ne branchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas correctement et définitivement installé
- Ne laissez pas un des espaces prévus pour les bouteilles vides sans mettre le couvercle, cela userait inutilement de l'énergie et fatiguerait le compresseur.
- Ne laissez pas l'appareil à portée des enfants, même s'il n'est plus en état de marche. Les enfants peuvent jouer avec et se blesser, pour éviter tout risque de blessures, enlever les parties dangereuses (joint, couvercles, pieds...).

## STRUCTURE DU CV6T



- 1- Tableau de commande
  - 1.A : fonction augmenter la température
  - 1.B : fonction baisser la température
  - 1.C : fonction allumer/éteindre l'éclairage intérieur
- 2- Emplacement à bouteilles + couvercle
- 3- Double vitrage, vue sur les bouteilles

## CONTROLE DE LA TEMPERATURE

- Fermez tous les orifices de l'appareil à l'aide des couvercles et réglez la température, elle sera atteinte plus rapidement qu'avec des bouteilles directement à l'intérieur .
- Lorsque vous branchez l'appareil, l'écran d'affichage indiquera la température intérieure. Il est donc normal qu'au début la température indiquée sur l'écran corresponde à la température ambiante car l'appareil n'a pas commencé le travail de refroidissement.
- Réglez la température à l'aide des deux boutons de commande « UP » pour monter et « DOWN » pour baisser la température
- Vous pouvez régler la température entre 4 et 18°C selon votre convenance.
- L'appareil va ensuite travailler pour obtenir température choisie puis la stabiliser.
- Insérez les nombre de bouteilles souhaitées (6 au maximum) et recouvrez les espaces vides avec les couvercles.

## CONSIGNES DE SECURITE

- Assurez-vous que les caractéristiques électriques de votre prise sont bien 220-240 V-AC/50Hz
- Laissez le temps à votre appareil d'atteindre la température choisie puis vous pourrez mettre les bouteilles à refroidir.
- Comptez environ une heure pour que les bouteilles une fois insérée atteignent la température choisie (dépend de l'écart de température entre la température de départ et la température souhaitée)

## EN CAS DE PROBLEME

Un problème peut parfois être résolu sans faire appel à un service après-vente,

Problem	Possible cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	La prise ne fonctionne pas ou mal, ou l'appareil n'est pas bien branché.  Le fusible a grille.	Assurez-vous que la prise est bien branchée ou que le problem ne vient pas de la prise  Remplacez le fusible
L'appareil n'atteint pas la température requise	L'appareil est proche d'une source de chaleur, la ventilation est insuffisante, ou encore les couvercles ne sont pas mis sur les espaces vides	Déplacez l'appareil, laissez plus de ventilation sur les côtés et à l'arrière, mettez les couvercles sur les orifices non utilisés.
Du givre s'est formé à l'intérieur	Il y a trop d'humidité (extérieur temps de pluie, vapeurs environnantes...) ou la température réglée est trop basse	Débranchez l'appareil afin de la dégivrer, l'eau sera récupérée par le bac à eau situé sous votre appareil.  Rebranchez-le quand toute l'eau aura été évacuée



## DONNEES TECHNIQUES

Modèle	CV6T
Voltage	220-240V ~
Fréquence	50 hz
Puissance	118 W
Tension nominale	0.89 A
Volume	13L
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Classe climatique	ST
Agent isolant	Cyclopentane

Model No	CV6T
Consommation d'énergie	1.0 KW.h/24h (15°C)
Gaz réfrigérant	R.134a 33g
Poids net	13.0 kg
Poids brut	14.5 kg
Dimensions en mm (Lx Hx P) 1050 x 190 x 260mm	
Dimensions du carton en mm (Lx Hx P) 1100x240 x320mm	

**ATTENTION : Cet appareil doit être manipulé par un professionnel, en cas de problème faites appel à votre service après-vente ou par un service agréé. Ne pas jeter l'appareil dans la nature, en fin de vie emmenez votre produit à la déchèterie.**

# COMPRESSOR WINE CABINET FOR 6 BOTTLES



**ON MANUAL**  
**EL: CV6T**

## **SAFETY MEASURES**

Always follow the basic safety measures when using an electrical device, in addition to those outlined below:


### **READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS REFRIGERATING WINE CABINET**

- Do not use this unit if the cable is damaged in any way. If so, contact a qualified technical service to avoid unnecessary risks.
- Do not let children and the disabled use this unit without supervision. Do not let children play with the refrigerating wine cabinet.
- Before cleaning the refrigerating wine cabinet, make sure it is not plugged into the mains and is not being used.
- Use neutral detergents or window-cleaning fluid to clean the unit. Do not use aggressive cleaning products or solvents.
- Do not use the refrigerating wine cabinet with an extension lead or generator. Make sure the unit is plugged directly into a mains socket.
- When installing the refrigerating wine cabinet, make sure to leave a gap of at least 10 cm at each side and behind the unit, as this is where the rubber waste pipe is located. This will provide suitable ventilation for the unit.
- This refrigerating wine cabinet has been designed to only store wine NOT food.
- Do not place hot drinks in the wine refrigerator. Wait until they have reached room temperature.
- Keep the unit away from heat sources and direct sunlight.
- Place the refrigerating wine cabinet on top of a flat firm surface. Do not place it on unstable surfaces.
- Do not place other units on top of the refrigerating wine cabinet.
- This refrigerating wine cabinet is an electrical device. To prevent injuries from a possible electric shock: do not use the refrigerating wine cabinet with wet hands; do not open the refrigerating wine cabinet when it is on top of a wet surface, or when you are in water.
- Do not use this unit outdoors or where there is water.
  
- When positioning or moving the unit, make sure it is always horizontal and never at an angle of more than 45°. Do not position it upside down.
- Unplug the unit using the plug. Do not pull on the cable.
- Do not lift or drag the refrigerating wine cabinet by pulling on the cable.
- Always keep the cable away from hot surfaces.
- This refrigerating wine cabinet is only for domestic use. Any other use will make the warranty null and void.
- Do not plug the refrigerating wine cabinet into the mains until it has been completely installed.

- An empty refrigerating wine cabinet is a dangerous attraction for children. Before getting rid of the refrigerating wine cabinet be sure to remove all joints, catches, lids and doors found on the unit, or take the necessary steps to make sure the refrigerating wine cabinet cannot cause any harm.



## 1. Structure



1. DISPLAY
- 1A. TEMPERATURE INCREASED
- 1B. TEMPERATURE DECREASED
- 1C. SWITCHES INTERNAL LIGHT ON AND OFF
2. CAVITY FOR BOTTLES AND LIDS
3. DOUBLE GLASS WITH AIR CHAMBER

### Temperature control

- Position the bottles required (6 maximum) so that the inside of the refrigerating cabinet can be properly closed.
- When the refrigerating cabinet is plugged into the mains, the display will show the current inside temperature.
- The display (1) has 3 buttons: the top button (1A) increases the temperature and the second button (1B) lowers it.
- Adjust the temperature required between 4°C and 18°C.
- Once the required temperature has been selected, the refrigerating cabinet will start to operate until that temperature is reached and then it will stop.

- When the temperature increases automatically, the unit will start to operate to lower the temperature until the required temperature is reached.

## 2. Instructions for use

- Plug the cable into the mains unit. Make sure the mains supply is 220-240V -AC/50Hz.
- Leave the empty refrigerating wine cabinet to operate for approximately one hour, so that the required temperature can be reached.
- Place the required number of bottles in the refrigerating wine cabinet. Leave it to operate for 1-2 hours until the bottles reach the required temperature.

## 3. Instructions for use

Problem	Possible cause	Solution
The unit does not work.	Mains supply is faulty. Fuse has blown.	Make sure the unit is connected to the mains and switched on. Replace the fuse.
The unit does not reach the required temperature.	The unit is positioned too close to a heat source. There is insufficient ventilation	Keep the unit away from sunlight and other heat sources. Position the unit in a place with good ventilation and make sure no objects obstruct the fan.
A layer of ice has formed inside the unit.	Humidity is too high Room temperature is too low.	Unplug the unit to defrost. Plug in again when all the ice has been defrosted.

#### 4. Technical Specifications

Model No	CV6T
Voltage	220-240V ~
Frequency	50 hz
Power input	118w
Current	0.89 A
Volume	13L
Protection Type	I
ClamticClass	ST
Foaming Agent	Cyclopentane

Model No	CV6T
Energy consumption	1.0 KW.h/24h (15°C)
GAS REFRIGERANTE	R.134a 33g
Net weight	13.0 kgs
Gross weight	14.5 kgs
Dimensions in mm (Wx Hx D) 1050 x 190 x 260mm	
Dimensions of packaging in mm (Wx Hx D) 1100x250 x320mm	

**Warning:**

**The disposed apparatus should be handled by professional staff, as it may be harmful to the environment.**

